


## Aufbau des Zeltes

Das Zelt sollte auf waagrechttem, festen Boden aufgebaut werden. Ihr benötigt mindestens zwei Personen zum Aufbau!


1.

**VORSICHT:**  
Haltet die Hände außerhalb des Scherengitters, um Hände und Finger nicht zu klemmen.




Nachdem alles aus der Tragetasche genommen wurde, stellen sich zwei Personen mittig an zwei gegenüberliegenden Seiten an die Mittelschere. Fasst dann das untere „V“ in der Mitte an und zieht gleichzeitig das Gestänge auseinander.

2.



Wenn das Gestänge halb auseinandergedrückt ist, legt das Stoffoberteil auf/über das Zelt-Gestänge.


3.



An jeder Ecke des Stoffoberteils befinden sich innen Klett-Verschlüsse. Diese bitte am Rahmen befestigen.



4.



Zieht das Gestell jetzt komplett aus. Schiebt hierzu nacheinander an allen Beinen die Gleiter hierzu nach oben über den Druckknopf, so dass diese einrasten.


5.



Hebt jedes Bein an und schiebt die untere Beinverlängerung heraus, bis diese in der ersten Stellung einrastet.



6.




Zum Einstellen der Höhe oder Nivellierung die Beinverlängerungsknöpfe drücken und die Beine nach Bedarf in einer anderen Stellung einrasten.

**ACHTUNG:**  
Sichert das Zelt je nach Untergrund mit geeigneten Hilfsmitteln gegen Wegwehen/Umfallen.

## Abbau des Zeltes

Den Druckknopf am unteren Bein eindrücken und die Beinverlängerung wieder einschieben. Greift in den Ecken unter den Stoff und drückt hier den Druckknopf am Gleiter, während ihr vorsichtig den Gleiter nach unten zieht. Wiederholt das an allen vier Ecken. Haltet mittig die Scherenstangen - wieder mit zweiter Person auf der gegenüberliegenden Seite. Geht aufeinander zu, bis das Zelt etwa 2/3 zusammengeschoben ist. Zieht die Stoffecken von den Ecken (Klettverschlüsse hierzu lösen) und dann vom Rahmen. Schiebt das Gestell dann ganz zusammen und verstaut alles wieder in der Tasche.



**Das Zelt nicht in direkter Nähe zu Feuerstellen aufstellen. Nicht bei windigen Witterungsverhältnissen verwenden. Nie unbeaufsichtigt lassen. Das Produkt ist nur für den gelegentlichen Gebrauch im Freien bestimmt und bietet keinen Schutz bei schlechten Witterungsverhältnissen (Sturm, Hagel, Gewitter). Den Rahmen und die Überdachung vor dem Demontieren vollständig trocknen lassen, um Stockflecken zu vermeiden.**